

スイッチの使いかた	49
メインスイッチ	49
前照灯上下切換えスイッチ	
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	50
エンジンストップスイッチ	51
スタータスイッチ	52
ホーンスイッチ	52
パッシングライトスイッチ	53
方向指示器スイッチ	54
非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	55

装備の使いかた	56
イモビライザーシステム(HISS)	56
ホンダ・エレクトロニクス	
ステアリング・ダンパー(HESD)	62
ハンドルロック	63
シート	64
ヘルメットホルダ	66
書類入れ	67
携帯工具スペース	68
ブレーキレバーの距離調整	69
フロントクッションの調整	70
リヤクッションの調整	73
U字ロック格納場所	76
ロアフェアリング	77
燃料の補給	78
正しい運転操作	81
エンジンのかけかた	81
チェンジのしかた	83
走りかた	84
ブレーキの使いかた	86