

燃料の補給

《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回すと燃料タンクキヤップが開けられます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。
ガソリンを注入口のレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクのブリーザーチューブからガソリンがにじみ出る場合があります。
3. 燃料タンクキヤップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。
燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。
4. キーカバーを閉じます。

