

目次

メンテナンスを安全に行うために	88
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	91
日常点検	93
定期点検	96
簡単なメンテナンス	97
ブレーキ	98
前輪ブレーキ	98
ブレーキ液の量の点検	98
ブレーキパッドの摩耗の点検	99
後輪ブレーキ	100
ブレーキ液の量の点検	100
ブレーキパッドの摩耗の点検	101
タイヤ	102
空気圧の点検	102
亀裂と損傷の点検	103
異状な摩耗の点検	104
溝の深さの点検	104
交換タイヤの選択について	105
ドライブレコーダー	106
緩み(たるみ)の点検	106
給油と清掃	107

エンジンオイル	108
オイル量の点検	108
オイルの補給	109
冷却水	113
冷却水量の点検	113
冷却水の補給	114
クラッチ	116
クラッチレバーの遊びの点検	116
バッテリー	120
バッテリーターミナル部の清掃	121
バッテリーの取外し、取付け	122
ヒューズ	124
ヒューズの点検、交換	124
エアクリーナ	128
エアクリーナエレメントの点検	128
ケーブル・ワイヤ類	129
ケーブル・ワイヤ類の点検	129