

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 42	その他の調整	P. 68
主要部品の脱着方法	P. 53	ブレーキレバーの距離調整	P. 68
フロントシート	P. 53	フロントサスペンションの調整	P. 69
リアシート	P. 54	リアサスペンションの調整	P. 71
ロアフェアリング	P. 55		
バッテリー	P. 56		
エンジンオイル	P. 58		
冷却水	P. 60		
ブレーキ	P. 61		
ドライブチェーン	P. 63		
クラッチ	P. 64		
スロットル	P. 67		