

ロアフェアリング

クラッチの調整は、ロアフェアリングを取り外して行います。

■ 取り外し

1. ボルト A、ボルト B を外す。
2. チューブをロアフェアリングから引き抜き、ロアフェアリングを取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。
チューブは、ロアフェアリングの開口部に通してください。

