

スロットルの点検

エンジンを停止させた状態でスロットルを動作させ、スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、スロットルグリップの遊びが適正か点検します。異状を感じた場合やスロットルケーブリング外表面に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

スロットルグリップの遊び：

2～5 mm

