

■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具の BFR アジャスターを使い、COM アジャスターを回して調整します。COM アジャスターを右(時計回りに回すと強くなり、左(反時計回りに回すと弱くなります。標準は、右回りに止まるまで回した後、左回りに 2 3/4 回転戻した位置で

メンテナンス

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。

