

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない) .....	P. 74
オーバーヒート(水温警告灯が点灯) .....	P. 75
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P. 76
油圧警告灯 .....	P. 76
PGM-FI 警告灯 .....	P. 76
コンバインド ABS 警告灯 (CBR1000RR<ABS>) .....	P. 77
HESD 警告灯 .....	P. 77
<b>電装部品のトラブル</b> .....	<b>P. 78</b>
ヒューズ切れ .....	P. 78