

## ■ トリップメーター

トリップメーターAは、999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。

トリップメーターBは、9,999.9 km を超えると0.0 km に戻ります。

## ■ アシストスリップパークラッチシステム

アシストスリップパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することで、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルはMA分類のものを使用してください。MA分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストスリップパークラッチシステムの故障の原因になります。

## ■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチがRUN(🔄)の状態でもインスイッチを ON にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

➡ HISS 表示灯が消灯しないとき P. 74

HISS 表示灯は、メインスイッチをOFF にしたあと2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることができます。➡ P. 19