

## 方向指示器表示灯

## N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

## HESD

## HESD(Honda Electronic Steering Damper) 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.86**

## HISS 表示灯 **▶P.93**

- メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

## 燃料残量警告灯

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
  - 燃料がリザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 3.5 リットル

## 燃料残量警告灯とリザーブ燃料消費量表示

**▶P.36**

## 方向指示器表示灯

