

ロアフェアリング

クラッチの調整は、ロアフェアリングを取り外して行います。

■ 取り外し

1. ボルト A、ボルト B を取り外す。
2. フックを外して、ロアフェアリングを取り外す。
3. チューブをロアフェアリングから引き抜く。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。チューブは、ロアフェアリングの開口部に通してください。

