

## 装備に関する補足情報

### ■ メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

### ■ エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐにエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ずOFFにしてください。ONのままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

### ■ オドメーター

オドメーターは、999,999 kmを超えると999,999 kmでロックします。

### ■ トリップメーター

トリップメーターAは、999.9 kmを超えると0.0 kmに戻ります。  
トリップメーターBは、9,999.9 kmを超えると0.0 kmに戻ります。

### ■ アシストスリッパークラッチシステム

アシストスリッパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和すること、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルはMA分類のものを使用してください。MA分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストスリッパークラッチシステムの故障の原因になります。