








## BACKGROUND

ディスプレイの背景色を設定できます。

### 背景色の自動切り換え **P.189**

-   セレクトアップスイッチまたは  セレクトダウンスイッチを使って、"AUTO"、"BLACK" または "WHITE" を選択する。
-  通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。
  -   セレクトレフト/ライトスイッチの  を押して設定を完了することもできます。

