

## スタートモード 前ページの続き

- 7 スロットルを全開にして発進する。
- ▶ エンジン回転数が "START MODE REV" の設定値で制限されると同時にポップアップ情報表示の背景がオレンジ色から緑色に変わって全てのシフトインジケータが点滅します。 **▶P.56** **▶P.67**
  - ▶ クラッチを徐々に徐々につないでください。
  - ▶ クラッチをつないだ後、最適なトルクを制御します。

車両が発進したあとには以下の条件でシステムが解除されます。

- 3速に達したとき
- 1速のエンジン回転数がシフトインジケータの設定値に達したとき **▶P.56** **▶P.66**
- バンク角が 20°以上に達したとき
- スロットルを戻したとき

### アドバイス

クラッチの損傷を防ぐため、スタートモードを繰り返し使用しないでください。もう一度スタートモードを使用するときは3分以上待ってください。