

# こんなときは

エンジンが始動しない .....	P. 57
オーバーヒート .....	P. 58
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P. 59
PGM-FI 警告灯 .....	P. 59
電装部品のトラブル .....	P. 60
ヒューズ切れ .....	P. 60