

Моторное масло

Проверка уровня масла

1. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу на 3 – 5 мин.
2. Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2 – 3 мин.
3. Расположите мотоцикл вертикально на твердой ровной поверхности.
4. Проверьте уровень моторного масла через контрольное окно: он должен находиться между метками максимального и минимального уровней.

