


Другие предупреждения

Поврежден указатель уровня топлива

Если контрольная система подачи топлива выходит из строя, указатель уровня топлива отключается полностью либо все его сегменты мигают, как показано на схеме.

В таком случае немедленно обратитесь к дилеру Honda для диагностики и ремонта системы.



Поврежден указатель температуры двигателя

Если система охлаждения двигателя выходит из строя, указатель температуры двигателя отключается полностью либо все его сегменты мигают, как показано на схеме.

В таком случае немедленно обратитесь к дилеру Honda для диагностики и ремонта системы.

