

メーター 前ページの続き

メーターの設定

A モードの設定 **▶P.21**

以下の順で設定します。

- ・ 時計の設定
- ・ ディスプレイの明るさの調節
- ・ トリップメーター A、平均燃費と燃料消費量の給油時リセットの設定

B モードの設定 **▶P.23**

以下の順で設定します。

- ・ REV インジケータの設定（インジケータが点滅する回転数の設定、インジケータが点灯する回転数の間隔の設定、明るさの調節）
- ・ タコメーターの表示設定