

Проверка работы приборов


При повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) все сегменты цифрового дисплея включатся на несколько секунд. Если какой-либо сегмент дисплея не включается в данном режиме, обратитесь к дилеру Honda для проверки.

Спидометр



Указатель температуры двигателя (E H)

Правый сегмент («H») мигает, если двигатель перегрелся.

Если мигает во время движения:  стр. 78

Указатель уровня топлива

Левый сегмент («E») мигает, когда остаток топлива в баке меньше 3,1 литра.

