

Проверка износа приводной цепи

Проверяйте табличку износа цепи при ее регулировке. Если «красная» зона находится напротив контрольной метки на пластине регулятора после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, цепь подлежит замене.

Рекомендуемая приводная цепь:

DID 520VF или RK 520KLO

Для замены приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.



Направляющая приводной цепи

Проверьте состояние направляющей приводной цепи. Направляющая подлежит замене, если она стерлась до линии предельного износа. Для замены направляющей обратитесь к официальному дилеру Honda.

