

●走りかた

- ・走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- ・右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- ・発進は、できるだけ静かに行なしましょう。
- ・走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- ・法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

最初の1,000km走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行なうと、CBR400Fの寿命をのびします。

	速度範囲
1 速	0 ~ 50 km/h
2 速	20 ~ 80 km/h
3 速	25 ~ 110 km/h
4 速	35 ~ 130 km/h
5 速	45 ~ 155 km/h
6 速	50 km/h 以上