

■ エンジンが始動しないとき

始動しないときは、次の点を調べてください。

- ・ガソリンタンクにガソリンはありますか？
 - ・エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
 - ・エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。
1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
 2. チョークレバーを完全に戻します。
 3. スロットルを全開にします。
 4. メインスイッチをONにします。
 5. スタートボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
 6. キルスイッチをRUNにし24ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- ・販売店またはお近くのホンダSFにお申しつけください。
- ・むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。