

●ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

- ・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

《メインヒューズ》

- ・サイドカバートを外すと、バッテリー付近のホルダにセットされます。
- ・ヒューズの取外しは、締付けネジをゆるめて行ってください。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ・ヒューズボックスはハンドル中央に取付けられています。
- ・故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- ・ヒューズの取外しは、ビスを外して、カバーを取外してから、ヒューズをスライドさせて行ってください。

- ・交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

