

# ■ 目 次

各部の名称	4	アンチダイブの調整	21
各部の説明と取扱い	6	リヤクッション減衰力の調整	22
メータ類	6	ブレーキレバー握り代の調整	23
ランプ類	8	ブレーキペダルの高さ調整	24
メインスイッチ	10	フェアリングの取扱い	25
スターボタン	11	<b>正しい運転操作</b>	26
エンジンキルスイッチ	11	エンジンのかけかた	26
ライティングスイッチ	12	チェンジのしかた	28
ヘッドライト切換えスイッチ	13	走りかた	29
パッシングライトスイッチ	13	ブレーキの使いかた	31
ウインカスイッチ	14	注意事項	32
ハンドロック	15	<b>法定点検</b>	33
ヘルメットホルダ	16	<b>運行前点検</b>	34
書類及び携帯工具入れ	17	前日の異状箇所の点検	35
シート(リヤカウル)	18	ブレーキの点検	35
フューエルコック	19	タイヤの点検	37
ガソリンの補給	20	エンジンオイル量の点検	39