

## 燃料消費量

トリップメーターをリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示します。

燃料消費量は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、タコメーター（数字表示）、リザーブトリップメーターを表示しているときは、トリップメーター A の燃料消費量を表示します。

表示範囲：0.0～300.0 L

- 燃料消費量が 300.0 L を超えた場合は“300.0”を表示します。

表示が“---.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

**燃料消費量をリセットするには：▶P.23**

## 平均速度 [AVG]

トリップメーターをリセットしてからの平均速度を km/h の単位で表示します。

平均速度は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、タコメーター（数字表示）、リザーブトリップメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均速度を表示します。

表示範囲：0～299 km/h

- 初期表示は“---”を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が 0.2 km 未満の場合は“---”を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が 30 秒未満の場合には“---”を表示します。

上記の場合を除いて表示が“---”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

**平均速度をリセットするには：▶P.23**