

4 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 SEL ボタンを押し、“On” (点滅する) または “OFF” (点滅しない) を設定する。



- 2 SET ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。

メインスイッチを OFF にすることも設定ができます。

約30秒間ボタン操作がない場合、通常表示に戻ります。SET ボタンを押して設定を決定した項目は設定を保持されます。