

リアサスペンションの調整

■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを9段に調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。

▶ ピンスパナとホルダーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 32

インデックスマークとロアマウンテイングボルトが一直線に並んでいるときが3で標準の強さです。

アジャスターをAの方向に回すと弱くなり(1～2)、Bの方向に回すと強くなります(4～9)。

