

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない) .....	P. 64
オーバーヒート(水温警告灯が点灯) .....	P. 65
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P. 66
油圧警告灯 .....	P. 66
PGM-FI 警告灯 .....	P. 66
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯 ..	P. 67
燃料計の故障表示 .....	P. 68
電装部品のトラブル .....	P. 69
ヒューズ切れ .....	P. 69