


■ トリップメーター

トリップメーターA / Bは、9,999.9 km を超えると0.0 kmに戻ります。

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態でメインスイッチを ON にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

⇒ HISS 表示灯が消灯しないとき P. 64

HISS 表示灯は、メインスイッチを OFF にしたあと2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

メーターの設定機能を使用して、点滅しないようにすることが出来ます。

⇒ **メーターの設定** P. 20

■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、フロントシートの裏側に収納してください。

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためメインスイッチを一度 OFF にしてください。