

## ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

### 《メインヒューズ》

メインヒューズは、スタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

1. 左サイドカバーを取外します。(27 ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチカプラ左右のロックプレート上部を押しながら、カプラを外します。

