

# 目次

安全運転のために	4	スタースイッチ	21
各部の名称	10	ホーンスイッチ	21
メータの見かた、使いかた	12	パッシングライトスイッチ	22
計器類	12	方向指示器スイッチ	23
速度計(スピードメータ)	12	装備の使いかた	24
積算距離計(オドメータ)	12	ハンドロック	24
区間距離計(トリップメータ)	12	ヘルメットホルダ	25
エンジン回転計(タコメータ)	13	サイドカバー	26
水温計	14	書類入れ	27
警告灯・表示灯	15	携帯工具入れ	28
速度警告灯	15	ブレーキレバーの距離調整	29
油圧警告灯	15	フロントクッションの調整	30
方向指示器表示灯	16	リヤクッションの調整	32
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)	16	フェアリング	36
ニュートラル表示灯	16	シート	38
サイドスタンド表示灯	16	U字ロック取付け位置	39
スイッチの使いかた	17	燃料の補給	40
メインスイッチ	17	燃料コック	41
前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)	19	正しい運転操作	42
エンジンストップスイッチ	20	エンジンのかけかた	42
		チェンジのしかた	45
		走りかた	46