

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回すと燃料タンクキャップが開けられます。

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る場合があります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

## 燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

**ON** … キャブプレータにガソリンが流れます。エンジンを始動するときはこの位置にします。

**OFF** … キャブプレータにガソリンが流れません。乗車するとき以外は、この位置にします。

**RES** … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量：約 3.0ℓ

ON OFF RES

