

簡単なメンテナンス

後輪ブレーキ

《ブレーキ液の量の点検》

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態にします。

液面が上限と下限の間にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ホンダ販売店にご相談ください。

