

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. 左右のサイドカバーを取外します。(26ページ参照)
2. シートを取外します。(38ページ参照)
3. スクリューとボルトを外し、バッテリーカバーを取外します。
4. ⊖側コードのボルトを外し、⊖側コードを外します。
5. 次に、⊕側コードのターミナルカバーを開け、ボルトを外して、⊕側コードを外します。
6. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。

