

目次

メンテナンスを安全に行うために.....	54	クラッチ.....	78
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス.....	57	クラッチレバーの遊びの点検.....	78
日常点検.....	59	バッテリー.....	80
定期点検.....	62	バッテリーターミナル部の清掃.....	81
簡単なメンテナンス.....	64	バッテリーの取付け、取外し.....	82
エンジンオイル.....	65	ヒューズ.....	83
オイル量の点検.....	65	ヒューズの点検、交換.....	83
オイルの補給.....	66	タイヤ.....	85
冷却水.....	69	空気圧の調整.....	85
冷却水量の点検.....	69	溝の深さの点検.....	85
冷却水の補給.....	70	交換タイヤの選択について.....	86
ドライブシャエーション.....	72	エアクリーナ.....	87
緩み(たるみ)の点検.....	72	エアクリーナエレメントの交換.....	87
給油と清掃.....	73		
ブレーキ.....	74		
前輪ブレーキ.....	74		
ブレーキ液の量の点検.....	74		
ブレーキパッドの摩耗の点検.....	75		
後輪ブレーキ.....	76		
ブレーキ液の量の点検.....	76		
ブレーキパッドの摩耗の点検.....	77		