

USER LETTER

任意の文字を 10 文字設定できます。

① **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したい文字を選択する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けると文字が早く進みます。

② **MODE** ボタンを押し、文字を決定する。決定と同時に次の文字へ移動する。

③ 10 文字目の文字を設定するまで、①、②の手順を繰り返す。

④ **MODE** ボタンを押し、10 文字目の文字を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。



設定できる文字

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
!	"	#	\$	%	&	'	()
*	+	,	-	.	/	:	;	<
>	=	?	@	^	_			