

# 装備の使いかた

## フロントカウル

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

取外しは、左右とも同じ要領で行ってください。

### 《取外し》

1. スクリューを緩めます。
2. クリップを取外します。
3. ボルトを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

