

## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“○”(RUN)の状態  
でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ  
ーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、  
数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能  
であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、  
2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないよ  
うにすることもできます( 32 ページ参照)。

## 知識

- エンジンストップスイッチが“~~○~~”(OFF)の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は点灯しません。エンジンストップスイッチを“○”(RUN)にしてください。

## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

