

目次

安全運転のために	6	PGM-FI警告灯	30
触媒装置について	14	ホンダ・エレクトロニクス	
各部の名称	15	ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯	31
メータの見かた、使いかた	17	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	32
計器類	17	方向指示器表示灯	34
エンジン回転計(タコメータ)	17	前照灯上向き表示灯	
SELボタン	18	(ハイビームパイロットランプ)	34
RESETボタン	18	ニュートラル表示灯	34
マルチファンクションディスプレイ	19	スイッチの使いかた	35
燃料計ディスプレイ	19	メインスイッチ	35
速度計(スピードメータ)	21	前照灯上下切換えスイッチ	
積算距離計(オドメータ)と区間距離計 (トリップメータ)の切換え	22	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	37
積算距離計(オドメータ)	22	パッシングライトスイッチ	37
区間距離計(トリップメータ)	22	エンジンストップスイッチ	38
時計	23	スタータスイッチ	39
水温計	25	ホーンスイッチ	39
燃料計	26	方向指示器スイッチ	40
警告灯・表示灯	28	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	41
油圧警告灯	28		
水温警告灯	29		