

## 装備の使いかた

### 《縮み側減衰力の調整》

調整は、⊖マイナーストライドライバを使いアジャスタを回して行います。

減衰力の強さは、アジャスタをH側(右回り)に回すと強くなり、S側(左回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタをH側に止まるまで回した後、S側に約2回転戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。  
左右の強さは、必ず同じにしてください。

