



### 燃料計の故障表示

マークが中央から順に点灯・消灯を繰り返した時は、Honda 販売店で点検を受けてください。

### メーターの初期表示

メインスイッチを ON に回すと、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。