

オドメーター (TOTAL) および トリップメーター (TRIP A/B)

SEL ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**RESET** ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離

時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **SEL** ボタンと **RESET** ボタンを押し続ける。



- 3 **RESET** ボタンを押して、時を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 **SEL** ボタンを押して、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **RESET** ボタンを押して、分を修正する。

- ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **SEL** ボタンを押して、分を決定すると設定が終了する。

- ▶ メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。

約 30 秒間ボタンの操作がない場合、点滅が自動的に終了し調整は無効になります。