

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 60
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 61
警告灯が点灯 / 点滅	P. 62
油圧警告灯	P. 62
PGM-FI 警告灯	P. 62
コンバインド ABS 警告灯 (CBR600RR<ABS>)	P. 63
HESD 警告灯	P. 63
電装部品のトラブル	P. 64
ヒューズ切れ	P. 64