

■ メインヒューズ



1. フロントシートを取り外す。▶ P. 39
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 25
 - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。