

スタータースイッチ.....	20	テ	
ハザードスイッチ.....	20	点検	
パッシンググライトスイッチ.....	20	定期点検.....	28
ヘッドライト上下切替スイッチ.....	20	日常点検.....	27
ホーンスイッチ.....	20	電装部品のトラブル.....	64
メインスイッチ.....	21		
スピードメーター.....	16	ト	
スベック.....	77	時計.....	17
スロットル.....	53	ドライブチェーン.....	34, 50
		トリップメーター.....	17
セ			
積載について.....	11	ネ	
洗車.....	69	燃料	
		使用燃料.....	24
ソ		燃料計.....	15
その他装備.....	25	燃料残量.....	15
		燃料タンク容量.....	24
タ		燃料補給.....	24
タイヤ.....	36		
タコメーター.....	14	ハ	
		廃棄.....	72
チ		バッテリー.....	30, 44
駐車.....	7	ハンドルロック.....	7, 21