

## IV BR, V BR

Пункт	Осмотр перед поездкой ➔ Стр. 39	Периодичность проведения работ*1										См. стр.	
		X 1000 км	1	6	12	18	24	30	36	Ежегодная проверка	Регулярная замена		
		x 1000 миль	0.6	4	8	12	16	20	24				
Топливопровод					I		I		I		I		-
Уровень топлива в баке		I											21
Функционирование дроссельной заслонки		I			I		I		I		I		72
Воздухоочиститель <sup>2</sup>							R				R		-
Свеча зажигания			Каждые 24000 км: I		Каждые 48000 км: R								-
Зазор клапанов							I						-
Моторное масло		I		R		R		R		R		R	57
Масляный фильтр			R		R		R		R		R		58
Частота холостого хода			I		I		I		I		I		-
Охлаждающая жидкость двигателя <sup>3</sup>		I			I		I		I		I	3 года	60
Система охлаждения					I		I		I		I		-
Система подачи воздуха холостого хода					I		I		I		I		-
Трос исполнительного механизма клапана системы выпуска			Каждые 24000 км: I										-

### Уровень технического обслуживания:



Средний: Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном руководстве по ремонту мотоциклов Honda.



Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

### Расшифровка символов, приведенных в таблице



Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)



Смазка



Замена