

Другие регулировки

Рычаг тормоза

При необходимости Вы можете отрегулировать расстояние между трубой руля и рычагом тормоза.

Настройка

Поворачивайте дисковый регулятор, передвигая рычаг вперед. Расположите номер выбранного положения точно напротив контрольной отметки на основании рычага тормоза.

После настройки проверьте работу рычага переднего тормоза, прежде чем садиться на мотоцикл.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не выкручивайте регулятор свыше установленных пределов.

