

🔑 トルクコントロール警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 5 km/h に達すると消灯
同時に、トルクコントロールが作動可能な状態になる
- トルクコントロール作動時に点滅

走行中に点灯したときは **👉P.85**

🚫 トルクコントロール OFF 警告灯

トルクコントロールを停止状態 (OFF) にすると点灯

☰ D ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯