

警告灯 / 表示灯 前ページの続き

REV インジケータ-


- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

初期設定

REV インジケータ-が点滅 (10 回/秒) する回転数 : 12,500 r/min (rpm)

REV インジケータ-が点滅する回転数の間隔 : 250 r/min (rpm)

REV インジケータ-	r/min (rpm)
点滅 (2 回/秒)	12,000 r/min (rpm)
点滅 (5 回/秒)	12,250 r/min (rpm)
点滅 (10 回/秒)	12,500 r/min (rpm)

REV インジケータ-の設定 :  **P.31**