

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 54
主要部品の脱着方法.....	P. 65
バッテリー.....	P. 65
フロントシート.....	P. 66
リアシート.....	P. 67
エンジンオイル.....	P. 68
冷却水.....	P. 70
ブレーキ.....	P. 72
ドライブチェーン.....	P. 74
クラッチ.....	P. 75
スロットル.....	P. 78
その他の調整.....	P. 79
ブレーキレバーの距離調整.....	P. 79
リアサスペンションの調整.....	P. 80